

ナビゲーション

現在地マーク関係

症 状	原 因	処 置	参考 ページ
現在地マークが止まったままになる。	低速で走行している。	時速約10 km以上で走行してください。	—
歩行者モードで使用しているとき、地図を横表示に切り換えできない。	歩行者モード時は、常に地図が縦表示になり、地図を横表示に切り換えることはできません。(メニュー画面などは横に表示されます。)	地図を横に表示したい場合は、自動車モード/自転車モードを使用してください。	B-9
自動車モード/自転車モードで使用しているとき、地図を縦表示に切り換えできない。	自動車モード/自転車モード時は、常に地図が横表示になり、地図を縦表示に切り換えることはできません。	地図を縦に表示したい場合は、歩行者モードを使用してください。	B-9、 B-46
歩行者モードで使用しているとき、メニュー画面やGアプリなどが横に表示され、縦表示にできない。	メニュー画面やGアプリなどは常に横表示になります。	故障ではありません。	B-46

目的地/経由地/メニュー項目などが選択または設定できない

症 状	原 因	処 置	参考 ページ
再探索時、経由地を探索しない。	すでに経由地を通過した、または通過したと判断した。	通過した経由地を再び経由したい場合は、再度ルート設定を行ってください。	—
ルート情報が表示されない。	ルート探索を行っていない。	目的地を設定し、ルート探索を行ってください。	D-4
	“ルート案内”が停止になっている。	“ルート案内”を開始してください。	D-18
ルート探索後、有料道路出入口付近を通過しても、案内記号が表示されない。	現在地マークが探索されたルート上を走行していない。(案内記号は、探索されたルート内容に関するマークのみを表示)	探索されたルート上を走行してください。	—
自動再探索ができない。	自動再探索しない設定になっている。	手動で再度探索をやりなおしてください。ただし、このときは全ルート探索を行います。	D-16、 H-3
	歩行者モードで使用している。	歩行者モード時は自動再探索をすることができません。	B-46
経由地が設定できない。	すでに経由地を5カ所設定している。	経由地は5カ所以上設定することはできません。数回に分けて探索を行ってください。	—