

初期設定一覧


各種設定初期状態は下記のとおりです。

ナビゲーション

画面表示	進行方向を上 スケール=50m 右画面=OFF ナビモード=自転車モード		
	GPSログの記録=停止		
GPSログ	GPSログ設定	GPSの記録間隔=5秒 出力先=SD	
	GPS情報	クイックGPS=ON	
情報	エコドライブ設定	評価履歴=残す エコドライブ表示=しない 評価レベル=初級 急加減速のお知らせ=する エコ速度超過のお知らせ=しない アイドリングのお知らせ=する	
	到着予想	平均速度を自動で設定=する ※平均速度を自動で設定“しない”にすると、一般道路/国道/有料道路/自転車が設定可能となります。 一般道路=35km/h 国道=45km/h 有料道路=80km/h 自転車=15km/h	
設定	探索条件	探索条件=自動 料金表示=普通車 自動再探索(車)=する 自動再探索(自転車)=する フェリーを優先=しない 季節規制を考慮=する スマートICを利用=しない	
	地図カスタマイズ	地図基本表示	道路名=表示する 登録地点=表示する ランドマーク=表示する 緯度・経度=表示しない
地図の設定		昼夜切替/カラーテーマ	昼夜切替=時間連動 カラーテーマ=ハイコントラスト
		文字表示の設定	名称の文字サイズ=中 吹き出しの表示=する
		地図モード	地図モード=進行方向 3D地図視角調整=10目盛 中左から1目盛目

地図カスタマイズ	現在地マーク(自動車モード)	現在地マークの設定=矢印
	現在地マーク(自転車モード)	現在地マークの設定=ロードレーサー
	現在地マーク(歩行者モード)	現在地マークの設定=男の子
地図ボタン表示	自動車・自転車	コンパス=表示する 道路切替(自動車モードのみ)=表示する スケール=表示する
	歩行者	コンパス=表示する スケール=表示する
設定	ルート案内	全ルートを表示=する ルート色=黄色 ルート情報を表示=しない 目的地方位=直線 JCTビューを表示=する 交差点情報を表示=する 交差点拡大図を表示=する ETCレーンを表示=しない 盗難多発地点警告=する 事故多発地点警告=する リアル3Dを表示=する 方面看板を表示=する 自動再探索時のアラーム=する 自転車ウィンカーガイド=する オートデモスタート=しない
	ランドマーク	ランドマーク設定=なし
音声案内	ルート案内音量=7目盛 中左から5目盛 合流案内=案内中 踏み切り案内=案内中 専用レーン案内=しない トンネル出口案内=しない 案内音声設定=音声	
電子コンパス	電子コンパス=ON*	
プロフィール	性別=男 年齢=30歳 体重=65.0kg	

*印…歩行者モード時のみ

 「自動車/自転車/歩行者モードの機能制限について」B-10