

品名 : アンテナ変換ケーブル
コードの長さ : 1.4 m

※本書に記載の寸法は、おおよその数値です。
※本製品の仕様、外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。
※イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。



取扱説明書 アンテナ変換ケーブル

品番 : **CA-PANX1D**

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 本説明書およびカーナビゲーションの説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 取り付けの前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この説明書は大切に保管してください。

適合機種: (2011年4月現在)

- ポータブルカーナビゲーション

CN-GP710VD/SP710VL

CN-GP510VD/SP510VL

※詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

内容物の確認

万一、不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

アンテナ変換ケーブル

取扱説明書(本書)



数量 : 1



数量 : 1

接続についての不明な点は、お買い上げの販売店にご相談ください。

パナソニック株式会社 オートモーティブシステムズ社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町4261番地

お客様相談センター

・フリーダイヤル ☎ 0120-50-8729
受付 9:00 ~ 18:30/365日
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記電話番号がご利用いただけない場合 **0857-30-4578**

※通話料は、お客様のご負担となります。


・ F A X* 045-938-1573
受付 9:00 ~ 18:30 (土・日・祝日・当社休日を除く)
※通話料は、お客様のご負担となります。

© Panasonic Corporation 2011
Printed in Japan

2RR6P10B00100A S0411-1051

アンテナ変換ケーブルの使用方法

アンテナ変換ケーブルと市販のF型テレビ接続ケーブルを接続すると、ご家庭でテレビ(ワンセグ)の映像を見ることができます。



お知らせ アンテナ変換ケーブルと市販のF型テレビ接続ケーブルを接続しても、ケーブルテレビ局など、テレビ(ワンセグ)がポータブルカーナビゲーションで受信できないチャンネルで送信されている場合は、視聴できないことがあります。

※イラストは接続例です。

ご使用のポータブルカーナビゲーション本体のワンセグ用アンテナ端子へ接続してください。

お手入れについて


ケーブルの接続部やプラグ部が汚れた場合は、乾いたやわらかいきれいな布などで拭きとってください。


安全上のご注意


必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。


 **危険** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

 **警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。


 **注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)


 してはいけない内容です。


 実行しなければならない内容です。

危険

 **当社指定のカーナビゲーション以外には使用しない**
指定以外の機器に使用すると、火災や感電、故障、機器の内蔵電池の発熱・発火・破裂の原因になります。

警告


 **ケーブルの接続部やプラグ部に付いたほこりや汚れを取り除き、根元まで確実に差し込む**
感電や発熱による火災の原因になります。
● ときどき乾いた布でふき、ほこりや汚れを取り除いてください。

 **故障や異常な状態のまま使用しない**
異物が入った、水がかかった、煙が出る、異臭がする場合は、ただちに使用を中止してください。火災、感電の原因になります。

コードを破損しない


断線やショートによる火災や感電、故障の原因になります。

- 傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工する、重いものを載せる、熱器具へ近づけないでください。
- ドライバーなどの先で押し込まないでください。

 **ぬれた手で抜き差しはしない**
感電の原因になります。

ぬれ手禁止

注意

 上に重いものを載せたり、乗ったりしない落下させる、たたくなど、強い衝撃を与えない
故障や火災の原因になります。

水のかかる場所や湿気・ほこり・油煙の多い場所で使用しない

水や油煙などが入ると、発煙や発火、故障の原因になります。

著しく温度が高くなる場所*に置かない
直射日光のあたるところ、アイロンや暖房器具の近くなどにおくと、故障や火災の原因になることがあります。