



安全上のご注意


必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。


 **危険** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

 **警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。


 **注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です)


 してはいけない内容です。


 実行しなければならない内容です。

危険

 **当社指定のカーナビゲーション以外には使用しない**
指定以外の機器に使用すると、火災や感電、故障、機器の内蔵電池の発熱・発火・破裂の原因になります。

警告


 **ケーブルの接続部やプラグ部に付いたほこりや汚れを取り除き、根元まで確実に差し込む**
感電や発熱による火災の原因になります。
● ときどき乾いた布でふき、ほこりや汚れを取り除いてください。

 **故障や異常な状態のまま使用しない**
異物が入った、水がかかった、煙が出る、異臭がする場合は、ただちに使用を中止してください。
火災、感電の原因になります。

コードを破損しない


断線やショートによる火災や感電、故障の原因になります。

- 傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工する、重いものを載せる、熱器具へ近づけないでください。
- ドライバーなどの先で押し込まないでください。

 **ぬれた手で抜き差しはしない**
感電の原因になります。

ぬれ手禁止

注意

 **上に重いものを載せたり、乗ったりしない
落下させる、たたくなど、強い衝撃を与えない**
故障や火災の原因になります。

水のかかる場所や湿気・ほこり・油煙の多い場所で使用しない

水や油煙などが入ると、発煙や発火、故障の原因になります。

著しく温度が高くなる場所*に置かない
直射日光のあたるところ、アイロンや暖房器具の近くなどにおくと、故障や火災の原因になることがあります。