

<p>テレビ(ワンセグ)</p>	<p><b>地上デジタル放送(ワンセグ)</b></p>
	<p>地上デジタル放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」を見ることができます。</p>
	<p><b>番組表表示</b></p>
	<p>各放送局のテレビ番組表を表示することができます。</p>
<p><b>自宅エリアチャンネル設定呼出機能</b></p>	
<p>ご自宅周辺など地上デジタルテレビ放送(ワンセグ)をよく見られる地域のチャンネルリストを自宅チャンネルリストに登録しておく、旅行先などで新たに視聴エリア変更しても、ご自宅に帰ったときに、<b>自宅呼出</b> ボタンでご自宅周辺のチャンネル設定に切り替えることができます。</p>	
<p>☞ 「<b>スキャン画面について</b>」 G-11</p>	
<p>☞ 「<b>自宅チャンネルリスト／お好みチャンネルリストを呼び出す</b>」 G-18</p>	
<p><b>音声字幕機能</b></p>	
<p>音声の種類や字幕を表示するように設定することができます。</p>	
<p>☞ 「<b>音声や字幕を切り替える</b>」 G-19</p>	
<p>※音声の設定は複数音声放送と二重音声放送の場合に有効です。</p>	
<p>※字幕の設定は字幕がある番組の場合に有効です。</p>	
<p>音楽再生</p>	<p>パソコンなどからSDカードに保存した音楽を再生し、聴くことができます。 ☞ H-1</p>
<p>画像再生</p>	<p>パソコンなどからSDカードに保存したJPEG 画像を見ることができます。 ☞ I-1</p>
<p>動画再生</p>	<p>パソコンなどからSDカードに保存した動画ファイル(MP4)を再生することができます。 ☞ J-1</p>