

電子コンパスについて

メニュー画面から最適化を実行するには

1

メニュー ボタンをタッチし、**設定** ボタンをタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。

1-1



2


電子コンパス ボタンをタッチする。



3

最適化の開始 ボタンをタッチする。

※画面に表示された指示に従い、本機を動かして最適化を行ってください。



4


最適化が完了したら・・・

OK ボタンをタッチする。

：地図画面に戻ります。

※最適化が完了すると"ピッ"という音が鳴ります。

お願い

- 最適化の最中に本体が飛ばないようにしっかり持ってください。また、本機や近くのものを壊したり、けがをしないよう周囲を確認してから行ってください。
- 落下防止のため、市販のストラップの取り付けを推奨します。
※ストラップ取付穴につきましては、「各部のなまえとはたらき」A-20をご覧ください。