

## 5 自宅を登録します。

- 表示された位置で良い場合

**自宅にする** ボタンをタッチする。

- 地図のみ表示された場合

**+** ボタン(設定)をタッチして設定メニューを表示させ、**自宅にする** ボタンをタッチする。

- 位置の修正やスケールの変更などをする場合

**×**閉 ボタンまたは地図画面をタッチし、設定メニューを閉じる。


修正や変更が終わったら、**+** ボタン(設定)をタッチして再び設定メニューを表示させ、

**自宅にする** ボタンをタッチする。




ここをタッチするとスクロールの微調整をすることができます。

**+** 「[スクロールの微調整をする]」B-20




最も詳細な地図を選んでおくと、位置の誤差が少なくなります。

：登録地点編集画面に戻ります。登録した位置を確認したい場合は **自宅** リストをタッチし、

**地図表示** ボタンをタッチすると地図が表示されます。(地図上には  マークが表示されます。)

### お知らせ

- 自動的にマークは  になります。マークの変更につきましては、**+** 「登録地点のマークを変更する」E-18をご覧ください。
- メニュー** → **設定** → **基本表示** → “登録地点を表示” で **しない** に設定している場合は、地点を登録しても、地図上にマークはあられません。  
**+** 「基本表示の設定を変える」F-11
- 登録した自宅は削除することができます。**+** 「登録地点を削除する」E-20

### 自宅の位置を変更するには

登録した自宅の位置を変更することができます。

## 1 E-20手順 1～4 に従って操作する。

：登録した自宅が削除され登録地点編集画面に戻ります。

## 2 B-29手順 3～5 に従って操作する。

：位置が変更され、登録地点編集画面に戻ります。

「ここから読んでも使えます」

「自宅を登録する」