

4

変更／登録する項目( **名称**／ **TEL**／ **メモ**／

**マーク**／ **アラーム** ボタン)をタッチする。

**名称** …名称を変更します。


**TEL** …電話番号を登録します。

**メモ** …メモを登録します。

**マーク** …マークを変更します。

**アラーム** …アラーム音を変更します。

登録地点情報画面(例)



現在登録している情報を表示します。

**お知らせ** マークの変更につきましては、 「登録地点のマークを変更する」E-18をご覧ください。

■ **名称**／ **メモ** ボタンをタッチした場合

：名称入力またはメモ入力画面が表示されます。

※ひらがな(漢字)を14文字まで、カタカナ／英数字／記号を全角14(半角28)文字まで入力できます。

「文字の入力方法について」B-38を参考にしてください。



■ **TEL** ボタンをタッチした場合

：電話番号の入力画面が表示されます。

① 数字をタッチして電話番号を入力する。

入力方法は「電話番号で地点を探す」の手順 **3** G-7を参考にしてください。



※12文字まで入力できます。

■ **マーク** ボタンをタッチした場合

：マークの一覧画面が表示されます。

マークの変更方法は「登録地点のマークを変更する」E-18を参考にしてください。