

登録地点の地図を呼び出す

1

メニュー ボタンをタッチし、情報ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。



2

地点編集 ボタンをタッチする。

: 地点編集画面が表示されます。



3

自宅 ボタンまたは地点をタッチする。

: 自宅／登録地点情報画面が表示されます。

