

登録地点を削除する

1

メニュー ボタンをタッチし、**情報** ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。

1-1



1-2

2

地点編集 ボタンをタッチする。

: 登録地点編集画面が表示されます。



2

3

自宅 ボタンまたは地点をタッチする。

: 自宅／登録地点情報画面が表示されます。



3