

# ルート探索条件の設定をする

ルートを探索する条件を変更することができます。変更後の条件で再探索します。

1

**メニュー** ボタンをタッチし、**設定** ボタンをタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。

1-1



1-2



2

**探索条件** ボタンをタッチする。

：探索条件設定画面が表示されます。



2

〔平均速度を設定する〕

設定

〔ルート探索条件の設定をする〕