

現在地(自車)マークの種類／色を変える

現在地(自車)マークの種類と色を選ぶことができます。

1

メニュー ボタンをタッチし、**設定** ボタンをタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。



〔現在地(自車)マークの位置を変更する〕

設定

〔現在地(自車)マークの種類／色を変える〕

2

次へ ボタンをタッチし、**現在地** ボタンをタッチする。

：カーマーク設定画面が表示されます。



3

好きな種類(**矢印**／**ゴリラ**／**スニーカー**／**車** ボタン)を選んでタッチする。

■ **矢印** ボタンを選択した場合

：選択した色のマーク(📍)が設定されます。

■ **ゴリラ** ボタンを選択した場合

：選択したマーク(🦍)が設定されます。

■ **スニーカー** ボタンを選択した場合

：選択したマーク(👟)が設定されます。

■ **車** ボタンを選択した場合

：選択した色のマーク(🚗)が設定されます。



お知らせ

ゴリラ ボタンを選択した場合、エコドライブ情報画面が切り替わります。

🏠 「エコドライブ情報を設定する」E-10お知らせ内