


セキュリティコードを設定する

■ セキュリティコードを解除する場合

- ① **しない** ボタンをタッチする。
：セキュリティコード入力画面が表示されます。

セキュリティ設定画面
(セキュリティコードONの場合)



- ② 現在のセキュリティコードを数字をタッチして入力し、**決定** ボタンをタッチする。
：設定を保存しセキュリティ設定画面に戻ります。


セキュリティコード入力画面



■ セキュリティコードを変更する場合

- ① **しない** ボタンをタッチする。
：セキュリティコード入力画面が表示されます。

セキュリティ設定画面
(セキュリティコードONの場合)



- ② 現在のセキュリティコードの数字をタッチして入力し、**決定** ボタンをタッチする。
：設定を保存しセキュリティ設定画面に戻ります。

セキュリティコード入力画面

