

バージョン情報を見る

現在のプログラム／地図ソフト／まっぶるコードのバージョンを見ることができます。

1

モード ボタンをタッチし、**システム設定** ボタンをタッチする。


：サブメニュー画面が表示されます。



2

バージョン ボタンをタッチする。

：バージョン情報画面が表示されます。



3

戻る ボタンをタッチし、**モード** ボタンをタッチしてモード選択画面へ戻る。