

主な特長

ナビゲーション

タッチパネル

画面をタッチすることでナビゲーションを操作することができます。

目的地を選ぶだけで行き方を表示

目的地を指定すると、探索されたルートを表示して案内します。目的地は地図上で直接指定したり、施設の名前や種類から絞り込んで探すこともできます。

 「**現在地から目的地までのルートを探索する場合**」 B-32

また、あらかじめ自宅を登録しておくで、現在地から自宅までのルートを表示して案内します。


 「**自宅を登録する**」 B-29

 「**現在地から自宅までのルートを探索する場合**」 B-33

住所や電話番号から目的地を検索

住所または電話番号を入力して、本ソフトに収録されているデータから目的地を探すことができます。住所は、約3,500万件収録されています。電話番号は、NTTタウンページの情報の一部(約800万件)および(株)ダイケイのテレデータ(個人宅情報約3,000万件)が収録されています。

※個人宅の場合は、電話番号登録者の名字の入力が必要です。

 「**住所で地点を探す**」 C-4

 「**電話番号で地点を探す**」 C-7

ハイブリッド検索

施設50音で「50音順」「距離順」に並び替えたり、「地域」「ジャンル」のキーワードで施設を絞り込んで探すことができます。


 「**施設の名前で地点を探す [50音]**」 C-9




おでかけ旅ガイド

パソコン上から指定 Webサイト(おでかけ旅ガイド)にアクセスしてSDメモリーカードへ地点やルートを保存することができます。SDメモリーカードに保存した地点は本機で確認したり、登録することができます。また、SDメモリーカードに保存したルートを本機で再探索することができます。

 「**おでかけ旅ガイド**」 A-34

 「**SDメモリーカードで地点を探す**」 C-29

 「**SDメモリーカードからルート探索をする**」 D-26

 「**SDメモリーカードから地点を登録する**」 E-22