

セキュリティコード

3～8桁のセキュリティコードを設定することができます。セキュリティコードを設定していれば、万一、盗難にあってもセキュリティコードを入力しないと使えないため、個人情報の流出を未然に防ぐことができます。

☞ 「セキュリティコードを設定する」 L-8

エコドライブ

GPSの信号をもとに、運転中の加速、減速、速度、アイドリング時間を計算し、「急加減速」、「長すぎるアイドリング」などを検知すると音声とメッセージ表示でお知らせします。また、計算データを5段階評価したり、グラフで表示することもできます。

☞ 「エコドライブ情報を設定する」 E-4

3電源方式

電源は、車<12V車>のバッテリー、家庭用電源<AC100V、50Hz / 60Hz>、内蔵電池を使うことができます。☞ A-22

※家庭用電源を使う場合は、付属のACアダプターを使用します。

フリップ式GPSアンテナ

フリップを上げて、GPS衛星の電波を受信します。☞ A-12

ヘッドホン(出力)端子付

市販のヘッドホンで音声を聞くことができます。

※走行中はヘッドホンから音声はできません。

TFT カラー液晶ディスプレイ

高画質液晶を使用しているので、映像が見やすく、きれいです。

GPSアンテナ端子付

別売のGPSアンテナ(CA-PN20D)を接続することができます。☞ 9、A-19、L-41