

目的地

C-1

自宅周辺の地図を表示する ..... C-2  
 地図から地点を探す ..... C-3  
 住所で地点を探す ..... C-4  
 電話番号で地点を探す ..... C-7  
     個人宅の電話番号を入力した場合 ..... C-8  
 施設の名前で地点を探す [50音] ..... C-9  
 施設のジャンルから地点を探す ..... C-13  
 周辺にある施設から地点を探す ..... C-15  
 表示できる施設 ..... C-19  
 登録地点で地点を探す ..... C-22  
     登録地点の並び替えをするには ..... C-23  
 目的地履歴の中から地点を探す／削除する ..... C-24  
 コードで地点を探す  
 (まっぶるコード(MGコード)) ..... C-26  
     更新したデータを使用するには ..... C-28  
 SDメモリーカードで地点を探す ..... C-29  
 緯度・経度で地点を探す ..... C-31

ルート

D-1

ルート設定について ..... D-2  
     ルート探索について ..... D-3  
     細街路探索について ..... D-4  
 1 ルート探索／複数ルート探索をする ..... D-4  
     ルート設定の流れ ..... D-4  
     1 ルート探索をするには ..... D-6  
     複数ルート探索をするには ..... D-8  
 ルートを変更する ..... D-10  
     出発地の変更 ..... D-10  
     目的地の変更 ..... D-12  
     経由地の追加 ..... D-12  
     経由地の変更／削除 ..... D-14  
     経由地／目的地など地点の入れ替え ..... D-14  
     探索条件の変更 ..... D-15  
 ルートから外れてしまったら…(再探索) ..... D-16  
 前方の道が通れない…(迂回探索) ..... D-17  
 ルート案内をストップ／スタートする ..... D-18  
 現在のルートを表示する ..... D-19  
 シミュレーション走行をする ..... D-21  
 現在のルートを保存する ..... D-22  
 登録ルート ..... D-23  
     保存したルートの呼び出し ..... D-23  
     保存したルートの削除 ..... D-24  
 現在のルートを削除する ..... D-25  
 SDメモリーカードからルート探索をする ..... D-26  
 ルート探索機能の制限について  
 (内蔵電池使用時) ..... D-29

情報

E-1

GPS 情報を見る ..... E-2  
 接続確認をする ..... E-3  
 エコドライブ情報を設定する ..... E-4  
     評価履歴を見るには ..... E-7  
     評価履歴を削除するには ..... E-8  
     グラフ表示で見るとは ..... E-9  
 登録地点の編集／見る ..... E-11  
 登録地点の並び替えをする ..... E-14  
 登録地点の地図を呼び出す ..... E-16  
 登録地点のマークを変更する ..... E-18  
 登録地点を削除する ..... E-20  
 SDメモリーカードから地点を登録する ..... E-22

設定

F-1

平均速度を設定する ..... F-2  
 ルート探索条件の設定をする ..... F-3  
 メイン画面(地図)の設定を変える ..... F-6  
 3D地図の角度を調整する ..... F-8  
 地図の色を変える ..... F-10  
 基本表示の設定を変える ..... F-11  
     情報バーまたは地図画面に緯度・経度／  
     道路名／登録地点を表示する・しないを選ぶ ..... F-11  
 ルート案内画面の設定を変える ..... F-13  
     全ルートを表示する／しないの設定をする ..... F-13  
     設定ルートの色を選ぶ ..... F-13  
     ルート情報を表示する／しないの設定をする ..... F-14  
     目的地方向を自車マークから直線で表示する／  
     自車マークに赤い丸印を表示する ..... F-15  
     JCTビューを表示する／しないの設定をする ..... F-15  
     交差点拡大図を表示する／しないの設定をする ..... F-16  
     交差点情報を表示する／しないの設定をする ..... F-17  
     盗難多発地点を警告する／しないの設定をする ..... F-17  
     ETCレーンを表示する／しないの設定をする ..... F-19  
     リアル3D交差点を表示する／しないの設定をする ..... F-20  
     方面看板を表示する／しないの設定をする ..... F-21  
 ランドマーク表示の設定を変える ..... F-23  
 現在地(自車)マークの位置を変更する ..... F-25  
 現在地(自車)マークの種類／色を変える ..... F-27  
 音声案内の音量を調整するには ..... F-29  
     合流案内／踏み切り案内設定をかえるには ..... F-30  
     専用レーン案内の案内設定を変えるには ..... F-31  
     音声案内を止めるには ..... F-32