

## ご使用になるとき



本機の上に重いものを載せたり、乗ったりしない  
落下させる、たたくなど、強い衝撃を与えない  
故障や火災の原因になります。

通電中のナビゲーション本体に長時間直接触れて使用しない  
低温やけどの原因になることがあります。  
手に持って長時間使用しないでください。

ワンセグ用ロッドアンテナに目や顔を近づけない/  
人に向けない

アンテナの先端に接触して、事故やけがの原因になります。  
アンテナを伸ばして使用するときは、周囲に十分に注意してください。

## 異常発生時やお問い合わせは

まず、お買い上げの販売店、またはお近くの「各地域の修理ご相談窓口」(☎L-46)にご相談ください。

- お客様による修理は、絶対におやめください。