

歩行モードについて

電源が内蔵電池のとき、歩行モードへ切り替えることができます。

☞ 「電源の選択について」A-25

お知らせ

「歩行モード」を選択すると電子コンパス機能を選択することができます。

☞ 「電子コンパスについて」B-13

歩行モードを使用する／しないを切り替えるには

1

メニュー ボタンをタッチし、**歩行モード** ボタンをタッチする。

：歩行モードボタンの表示灯が点灯します。



■ 歩行モードを使用しない場合

メニュー ボタンをタッチし、**歩行モード** ボタンをタッチする。

：歩行モードボタンの表示灯が消灯し、下の表のように機能の制限が変わります。

※ **歩行モード** ボタンをタッチするたびに表示灯が点灯／消灯します。

歩行モード選択時の機能制限

	マップマッチング	自動再探索 (道幅3.0m以上)	到着予想時刻	電子コンパス
歩行モードON (表示灯点灯時)	×	×	×	使用可能
歩行モードOFF (表示灯消灯時)	○	○	○	使用不可

○：する ×：しない