














**例** 3D地図画面で地図を動かす場合


- 1** 画面をタッチする。  
 :  /  ボタンが表示されます。



- 2** 動かしたい方向の地図画面、  
 または  /  ボタンをタッチする。  
 動かしたい方向：タッチした方向にスクロールします。  
 ボタン： ボタン(設定)を中心に右回転(時計まわり)します。  
 ボタン： ボタン(設定)を中心に左回転(反時計まわり)します。

**お知らせ**

- 地図はタッチした方向に動かすことができます。
-  ボタン(設定)近くをタッチすると低速で動き、離れた位置をタッチすると高速で動きます。
- 3D地図画面で画面をタッチしたときの自転車マークは  になります。
-  ボタン(設定)をタッチすると、設定メニューが表示されます。

 「**設定メニューについて**」 B-25

**お知らせ**

地図画面を平面地図画面、3D地図と切り替えるには「**地図表示(方位)を切り替える**」B-9を3D地図時の角度調整をするには「**3D地図の角度を調整する**」F-8をご覧ください。

ここだけ読んでも使えます

〔見たい地域を探す〕