

### スクロールの微調整をする

微調整は、平面地図画面のみ行うことができます。

※ 3D地図画面の場合は、平面地図画面にしてください。

☞ 「地図表示(方位)を切り替える」B-9

※ 走行中 **微調整** ボタンは暗くなり選択できません。

# 1

画面をタッチし、**微調整** ボタンをタッチする。

：画面に  ボタンが表示されます。



# 2


動かしたい方向の矢印をタッチする。

：動かしたい方向に一定の速度でスクロールされます。



# 2

お知らせ

 ボタン以外をタッチしてもスクロールはしません。

地図を微調整する場合は動かしたい方向の矢印をタッチしてください。

# 3

設定を終わるには・・・

**調整終了** ボタンをタッチする。

：スクロール画面に戻ります。

お知らせ

● 地図はタッチした方向に動かすことができます。

● 現在地に戻るときは、**現在地に戻る** ボタン／**戻る** ボタンをタッチします。

● スクロール／微調整時に画面より手を離し、**+** ボタン(設定)をタッチすると設定メニューを表示させることもできます。

☞ 「設定メニューについて」B-25