

登録地点の並び替えをするには

登録地点検索リストに表示される地点の並び順を替えることができます。

手順 **1**、**2** (C-22)に従って操作し、

登録順 ボタンをタッチする。

：リストに表示されている並び順が替わります。

※ボタンはタッチするたびに **登録順** ↔ **マーク順** と切り替わります。表示したい順を選択してください。
※表示されているボタン名が現在の並び順を示します。

(例) 登録順で表示



目的地

登録地点で地点を探す

登録順 ボタン…地点が登録された順(古いものから)に表示します。

マーク順 ボタン…同じマークのもの同士をまとめて表示します。