

ルート設定について

ルート設定をすると、本機は、登録した条件と地図ソフトのデータをもとに、出発地から目的地までの参考ルートを探査し、地図上に表示します。(この画面をルート案内画面と呼びます。)
この参考ルート上を走ることによって、目的地に到着します。

ルート案内画面



ルート設定は、主に下記の方法で行います。


クイックルート(クイック機能)探索 B-32

- カーソル(→)を目的地に合わせ ボタン(設定)をタッチし、設定メニューを表示させ **目的地にする** ボタンをタッチすると、現在地から目的地までの参考ルートが表示されます。

「**設定メニューについて**」 B-25

「**現在地から目的地までのルートを探査する場合**」 B-32

- 現在地表示時に、**メニュー** ボタンをタッチしてメニュー画面を表示させ、クイックメニューの **自宅へ戻る** ボタンをタッチすると、現在地から自宅までの参考ルートを表示します。 「**現在地から自宅までのルートを探査する場合**」 B-33
自宅の登録が必要です。 「**自宅を登録する**」 B-29




ルート ボタン 1 ルート探索 / 複数ルート探索

D-4

- **ルート編集** ボタンから好きな場所を出発地にできます。
- 複数探索を選ぶと、5通りの参考ルートを同時に探索します。表示されたルートを見て、好きなルートを選んでください。
- 途中で寄りたい場所や通りたい道などを経由地として登録できます。(5カ所まで)

※経由地を設定すると複数探索はできません。



目的地 ボタンから探索方法を選択してルート探索 C-3

住所 / 電話番号 / 施設 50 音 / ジャンルなど、お好きな方法で目的地を登録し、現在地から目的地までのルートを探査します。

設定 ボタンから探索条件を設定

探索条件や有料道路料金表示の車種を設定することができます。

「**ルート探索条件の設定をする**」 F-3

お願い

交通規制の変更などにより、実際には参考ルートが通れない場合があります。この場合は、実際の交通規制に従って走行してください。

お知らせ

参考ルートは必ずしも、最短ルートが選ばれるわけではありません。