

ルートを変更する

設定したルートを修正して、新しいルートを探ることができます。

出発地の変更、目的地の変更、経由地の追加/変更/削除、経由地/目的地の入れ替え、探索条件の変更ができます。

1

メニュー ボタンをタッチし、**ルート** ボタンをタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。



2

ルート編集 ボタンをタッチする。

：ルート編集画面が表示されます。



3

登録内容を変更する。

出発地の変更 (現在地以外を出発地にする)

① **[S]** ボタンをタッチする。
(新しい出発地を登録する。)

② ふき出し表示の中から
変更 ボタンをタッチする。

③ 表示されたメニューの中から、地図を
探す方法を選択してタッチする。

(**[D-7]**)

：周辺の地図を表示します。

