

## ルートを変更する

### 目的地の変更

① ボタンをタッチする。

② ふき出し表示の中から

**変更** ボタンをタッチする。

登録のしかたは、**出発地の変更** (D-10) 手順③を  
ご覧ください。

③ 目的地を登録する。

■ **設定メニューと共に表示された目的地で良い場合**

**目的地にする** ボタンをタッチする。

■ **表示された目的地で良い場合**


ボタン(設定)をタッチし、設定メニューを表示させ

**目的地にする** ボタンをタッチする。

■ **設定メニューが表示されている場合に、目的地の位置調整をする場合**

**×閉** ボタンまたは地図画面をタッチして設定メニューを閉じる。カーソル(+/-)を  
目的地に合わせてたら ボタン(設定)をタッチし設定メニューを表示させ、

**目的地にする** ボタンをタッチする。



ここをタッチするとスクロールの微調整  
をすることができます。

**「スクロールの微調整をする」**

B-20

最も詳細な地図を選んでおくと、位置の誤差が少なくなります。

設定メニューの **周辺検索** ボタンを  
タッチして目的地を探すこともできます。

( C-16 手順 **4** から参考にしてください。)

: ルート編集画面に戻ります。

### 経由地の追加

① 追加する場所の **追加** ボタンをタッチする。

出発地と目的地の間に追加する場合

