

SDメモリーカードからルート探索をする

お知らせ

- 手順 **6** (D-27)でルート探索をする場合、本機に設定している探索条件をもとにルート探索を行うため、パソコン(指定Webサイト：おでかけ旅ガイド)上でのルート探索結果と異なります。
☑「ルート探索条件の設定をする」F-3
- 到着予想時刻は走行速度によって異なります。☑「平均速度を設定する」F-2
- おでかけ旅ガイドからダウンロードした位置情報ファイルはSDメモリーカードのDRIVEフォルダ内に入れてください。SDメモリーカード内に“DRIVE”という名前のフォルダがない場合は、半角で“DRIVE”という名前のフォルダを新規作成し、作成したDRIVEフォルダ内に位置情報ファイルを入れてください。
SDメモリーカードを挿入していない／SDメモリーカード内に位置情報ファイルがない場合は、手順 **3** (D-26)でSDメモリーカードを挿入またはSDメモリーカードにルートの書き込みをうながすメッセージが表示されます。SDメモリーカードが挿入されているかを確認／DRIVEフォルダ内に位置情報ファイルがあることを確認してください。
- おでかけ旅ガイドから地点を保存したデータは☑「SDメモリーカードで地点を探す」C-29をご覧ください。
- 探索したルートは本機に保存することができます。(最大5件)
☑「現在のルートを保存する」D-22