

登録地点の編集／見る

マークをつけた場所の名称／マークを変更したり、電話番号(TEL)／メモを登録することができます。

1

メニュー ボタンをタッチし、**情報** ボタンをタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。

1-1



2

地点編集 ボタンをタッチする。

：登録地点編集画面が表示されます。



3

自宅 ボタンまたは地点をタッチする。

：自宅／登録地点情報画面が表示されます。

登録地点編集画面(例)



お知らせ

- カーソル(→)を登録地点マークに合わせ **設定** ボタンをタッチして設定メニューを表示させ **地点編集** ボタンをタッチして登録地点情報画面を表示させることもできます。
- 登録地点の並び替えは「[設定](#)」(登録地点の並び替えをするには) C-23 をご覧ください。

情報

「エコドライブ情報を設定する」／「登録地点の編集／見る」