

# ルート案内画面の設定を変える

全ルートを表示／ルート色／ルート情報を表示／目的地方位／JCTビューを表示／交差点拡大図を表示／交差点情報を表示／盗難多発地点を警告／ETCレーンを表示／リアル3Dを表示／方面看板を表示の設定を変えることができます。

**1** **メニュー** ボタンをタッチし、**設定** ボタンをタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。



〔基本表示の設定を変える〕

**2** **ルート案内** ボタンをタッチする。

：ルート案内設定画面が表示されます。



設定

**3** 設定する項目を選択しタッチする。

**全ルートを表示する／しないの設定をする**

① 全ルートを表示(**する**／**しない** ボタン)を選択しタッチする。

■ **する** をタッチした場合

：ルート探索終了後に、全ルートを表示します。


■ **しない** をタッチした場合

：ルート探索終了後に、全ルートを表示しません。

**設定ルートの色を選ぶ**

① ルート色(**ピンク**／**緑** ボタン)を選択しタッチする。

：選んだ色が表示されます。



〔ルート案内画面の設定を変える〕

**お知らせ** 設定ルートの色は **ピンク**／**緑** のどちらかを選んだ場合も、有料道路は青色になります。