



視聴エリア変更をする

エリア変更する場合は下記に従って操作してください。

- 受信画面をタッチして操作ボタンを表示し、
メニュー ボタンをタッチする。
 :メニュー画面が表示されます。



- エリア変更** ボタンをタッチする。
 :視聴エリア変更画面が表示されます。

