

セキュリティコードを設定する

1

モード ボタンをタッチし、**システム設定** ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。



2


セキュリティ ボタンをタッチする。

: セキュリティ設定画面が表示されます。



3

セキュリティコード設定を選択する。



共通

〔セキュリティコードを設定する〕