

さくいん

ルート案内設定

| | |
|----------|---------|
| JCTビュー | 4, F-15 |
| 音声案内 | B-34 |
| 交差点拡大図表示 | F-16 |
| 交差点情報表示 | 4, F-17 |
| 再探索 | D-16 |
| 盗難多発地点 | F-17 |
| 複数ルート探索 | 4, D-8 |
| 方面看板 | 5, F-21 |
| リアル3D交差点 | 5, F-20 |
| ルートの色 | F-13 |
| レーン案内 | 4, F-16 |

ルート案内をストップ／スタート

D-18

ルートを編集

| | |
|---------------|------------|
| 現在のルート削除 | D-25 |
| 現在のルートを表示 | D-19 |
| 登録ルートの呼び出し・削除 | D-23, D-24 |
| ルート案内時の注意点 | L-20 |
| ルート保存 | D-22 |