

# 走行中の操作制限について

## 車動作時の走行状態による制限

車動作時、付属のパーキングブレーキ接続ケーブルによる走行／停車判定によって下記表のように操作が制限されます。

※車動作時に付属のパーキングブレーキ接続ケーブルを接続していない場合は、走行／停車に関係なく、操作や機能が制限されます。

### ■ NAVIモードの場合

走行状態	走行中	停車中* <sup>1</sup>
メニュー操作	△ (一部のみ操作可能)	○
地図スクロール	△ (短押しスクロールのみ)	○
細街路表示	×	○
ヘッドホン(音声出力)* <sup>2</sup>	×	○

○印…制限しない △印…一部制限する ×印…制限する

### ■ AVモードの場合

走行状態	走行中	停車中* <sup>1</sup>
メニュー操作	△ (一部のみ操作可能)	○
テレビ視聴(ワンセグ)	△* <sup>3</sup> (映像は表示しない)	○
動画再生	△* <sup>3</sup> (映像は表示しない)	○
ヘッドホン(音声出力)* <sup>2</sup>	×	○

○印…制限しない △印…一部制限する ×印…制限する

\* 1印…付属のパーキングブレーキ接続ケーブルを正しく接続し、車のパーキングブレーキをかけないと“停車中”と認識しません。

\* 2印…ヘッドホン接続時

\* 3印…走行中は音声のみとなります。