

地図を拡大／縮小する

1

地図画面で、画面の縮尺スケールをタッチする。

：画面にスケール表示が表示されます。

縮尺
スケール



2

🔍 / 🔍 をタッチして
お好みのスケールにする。

■ 🔍 をタッチした場合

：広域な地図を表示します。

■ 🔍 をタッチした場合

：詳細な地図を表示します。

スケール表示
タッチすると選
択したスケール
で表示します。



拡大(詳細地図)



🔍 をタッチ



🔍 をタッチ



縮小(広域地図)



お知らせ

- 指定の縮尺の地図がないときは、メッセージが表示され、選ばれた縮尺より広域な地図を表示します。
- 地図をフリーズームさせたいときは、スケール表示が出ているときに 🔍 / 🔍 をタッチし続けます。お好みの縮尺スケールになったらタッチするのを止めてください。止めたところの縮尺スケールで止まります。
- 市街地図データの収録エリアは、「市街地図(詳 12 m / 詳 25 m スケール)の収録エリア」K-40 をご覧ください。
- 市街地図(詳 12 m / 詳 25 m)から、ビルの中のテナント情報を見ることができます。施設(物件)にカーソル(+)を合わせると、地図画面上にビル名が表示されます。🔍 (設定)をタッチし設定メニューを表示させ、**テナント情報**をタッチすると、テナント情報を見ることができます。(ビルの名前だけでなく、ビルの中のテナント名や階数、電話番号などの詳細情報を確認することができます。)※データが収録されていない場合もあります。
- 地図は、以下のスケールで表示されます。
詳 12 m / 詳 25 m / 25 m / 50 m / 100 m / 200 m / 500 m / 1 km / 2.5 km / 5 km / 10 km / 25 km / 100 km / 250 km