

# 地図表示(方位)を切り換える

地図画面の表示をワンタッチで切り換えることができます。

画面には、「北方向を上」、「進行方向を上」、「3D地図」の3種類があります。

 「メイン画面(地図)の設定を変える」F-6

# 1

地図画面の  をタッチする。

：タッチするたびに方位表示と画面が切り換わります。

## 「進行方向を上」(平面地図)

進行方向が常に上になるようにして、現在地(自転車)マークと画面の向きを一致させることができます。走行に合わせて地図が回転します。



## 「3D地図」

進行方向は常に画面の上方向になります。



## 「北方向を上」(平面地図)


地図の動きが気になるときは、北方向を上  
に固定できます。



### お知らせ 平面地図画面について

- 停車時の現在地(自転車)マークは、「●」です。

### 3D地図について

- 3D地図のときは、地図のスクロールが遅くなることがあります。
- 3D地図のときは、進行方向が常に画面の上方向になります。
- 画面の手前と奥で、道路や地名などの表示内容が異なります。
- 画面表示が煩雑(複雑)にならないように、文字表示を間引きしているため、画面が変わったときに文字の表示内容が異なったり、同じ文字の表示が行われなかったりします。また、同一の地名、道路名を複数表示することもあります。
- 3D地図時の角度調整をすることができます。  
 「3D地図の角度を調整する」F-8
- 文字と建物がかさなり、文字が見えにくくなる場合があります。