

## スクロールの微調整をする

微調整は、平面地図画面のみ行うことができます。

※3D地図画面の場合は、平面地図画面にしてください。

☞「地図表示(方位)を切り換える」B-8

※走行中「微調整」は暗くなり選択できません。


## 1 画面をタッチし、「微調整」をタッチする。

: 画面に  が表示されます。



## 2 動かしたい方向の矢印をタッチする。

: 動かしたい方向に一定の速度でスクロールされます。

**お知らせ**  以外をタッチしてもスクロールはしません。




## 3 設定を終わるには、「調整終」をタッチする。

: スクロール画面に戻ります。

2

**お知らせ** ●現在地に戻るときは、「**現在地に戻る**」／**戻る**」をタッチします。

●スクロールまたは微調整時に手を離し、 (設定)をタッチすると設定メニューを表示させることもできます。

☞「設定メニューについて」B-16