

## 5 自宅を登録します。

- 表示された位置で良い場合

**自宅にする** をタッチする。

- 地図のみ表示された場合

**(設定)** をタッチして設定メニューを表示させ、

**自宅にする** をタッチする。

- 位置の修正やスケールの変更などをする場合

**×閉** または地図画面をタッチし、設定メニューを閉じる。

修正や変更が終わったら、**(設定)** をタッチして再び設定メニューを表示させ、

**自宅にする** をタッチする。




「ここだけ読んで使えます」


「自宅を登録する」

ここをタッチするとスクロールの微調整をすることができます。


[**ⓘ**] 「スクロールの微調整をする」 B-11



最も詳細な地図を選んでおくと、位置の誤差が少なくなります。

登録地点編集画面に戻ります。登録した位置を確認したい場合は **自宅** リストをタッチし、**地図表示** をタッチすると地図が表示されます。(地図上には  マークが表示されます。)

### お知らせ

- 自動的にマークは  になります。マークの変更につきましては、[**ⓘ**] 「登録地点のマークを変更する」 E-16 をご覧ください。
- **メニュー** → **設定** → **基本表示** → “登録地点を表示” で **しない** に設定している場合は、地点を登録しても、地図上にマークはあられません。  
[**ⓘ**] 「基本表示の設定を変える」 F-11
- 登録した自宅は削除することができます。[**ⓘ**] 「登録地点を削除する」 E-18

## 自宅の位置を変更するには

登録した自宅の位置を変更することができます。

### 1 E-18手順 1～4 に従って操作する。

：登録した自宅が削除され登録地点編集画面に戻ります。

### 2 B-19手順 3～5 に従って操作する。

：位置が変更され、登録地点編集画面に戻ります。