


緯度・経度で地点を探す

見たい場所の緯度と経度を入力して地点を探すことができます。


1 メニューをタッチし、目的地をタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。



2 次へをタッチし、緯度・経度をタッチする。

：緯度・経度入力画面が表示されます。



3 数字をタッチして、緯度・経度(日本測地系)を入力し、検索をタッチする。

入力方法は「☞「電話番号で地点を探す」C-7 手順3」を参考にしてください。

：周辺の地図が表示されます。

- ※ **×**閉 または地図画面をタッチすると設定メニューを閉じることができます。再度設定メニューを表示させるには、**+**(設定)をタッチしてください。

数字入力時、
選べない数字は暗くなります。



4 現在地の地図画面に戻るときは、現在地に戻るをタッチする。

お知らせ

- 入力した緯度と経度のデータが収録されていない場合は、地図は表示されず、メッセージが表示され入力画面に戻ります。
- 本機で表示している緯度・経度の座標数値は、日本測地系に基づくものとなっていますので、世界測地系に基づいた緯度・経度で検索すると異なる場所を表示する場合があります。

目的地

()コードで地点を探す(まっふるコード)MGコード() / 緯度・経度で地点を探す