

## ルートを変更する

### 目的地の変更

- ① をタッチする。
- ② ふき出し表示の中から

**変更** をタッチする。

登録のしかたは、 「**出発地の変更**」D-10  
手順③をご覧ください。

- ③ 目的地を登録する。

- 設定メニューと共に表示された目的地で良い場合

**目的地にする** をタッチする。

- 表示された目的地で良い場合


(設定) をタッチし、設定メニューを表示させ

**目的地にする** をタッチする。

- 設定メニューが表示されている場合に、目的地の位置調整をする場合

または地図画面をタッチして設定メニューを閉じる。カーソル()を目的地に合わせてたら (設定) をタッチし設定メニューを表示させ、


**目的地にする** をタッチする。



ここをタッチするとスクロールの微調整をすることができます。

「**スクロールの微調整をする**」

B-11



最も詳細な地図を選んでおくと、位置の誤差が少なくなります。

設定メニューの **周辺検索** を  
タッチして目的地を探すこともできます。  
( C-16 手順 ④ から参考にしてください。)

：ルート編集画面に戻ります。

### 経由地の追加

- ① 追加する場所の **追加** をタッチする。

出発地と目的地の間に追加する場合

