

ルート探索機能の制限について(電池動作時)

電池動作時にルート探索した場合、ルート探索結果の表示/非表示の切り換えができます。

ルート探索結果の表示/非表示によって機能の制限が変わります。

※お買い上げ時(工場出荷時)は、ルート表示を表示しないに設定されています。

1

メニュー をタッチし、**ルート表示** をタッチする。

：表示灯が点灯します。



■ ルート表示をしない場合

ルート表示 をタッチし、表示灯を消灯させる。

※ **ルート表示** をタッチするたびに表示灯が点灯/消灯します。
下の表のように機能の制限が変わります。

	目的地表示	全ルート表示/ シミュレーション	案内 スタート	音声案内	再探索	到着予想時刻
表示 (表示灯点灯)	○	○	○	×	○	○
非表示 (表示灯消灯)	○	×	×*	×	×	×

○…する ×…しない

※ルート探索後赤い直線で目的地方向を示します。

(目的地方向を「丸」に設定している場合は目的地の方向を表すマークが赤い丸印で表示されます。)

「地図画面の見かた」B-4

「目的地方向を直線で表示する/赤い丸印で表示する」JF-15

お知らせ

*印… **メニュー** → **ルート** → **ルート編集** → **ルート探索** をタッチすると、**案内スタート** が表示されますが、タッチしてもルート案内はしません。

- 電池動作時に **ルート表示** をタッチして表示灯を点灯させると、目的地までの残距離を表示し、表示灯を消灯させると直線距離が表示されます。

ルート表示 をタッチして、表示灯を点灯させた場合のルート探索結果は、あくまでも車載でのご使用を前提としております。

ルート

(SDメモリーカードからルート探索をする)/ (ルート探索機能の制限について)(電池動作時)