

登録地点の並び替えをする

登録地点編集画面に表示される地点の並び順を替えることができます。

1

メニュー をタッチし、**情報** をタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。



2

地点編集 をタッチする。

：登録地点編集画面が表示されます。



3

登録順 をタッチする。

：リストに表示される並び順が変わります。

※タッチするたびにボタンの表示が

登録順 ↔ **マーク順** と替わり

登録地点の並び順も替わります。

※表示されているボタン名が現在の並び順を示します。

登録順 ……地点が登録された順(古いものから)に表示します。

マーク順 ……同じマークのもの同士をまとめて表示します。



4

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。