

基本表示の設定を変える

情報バーまたは地図画面に緯度・経度／道路名／登録地点を表示する・しないを選ぶ

1 **メニュー** をタッチして、**設定** をタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。



2 **基本表示** をタッチする。

：基本表示設定画面が表示されます。



3 表示したい設定項目 (**する** / **しない**) を
選択しタッチする。



4 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

〔地図の色を変える〕

設定

〔基本表示の設定を変える〕