

音声案内の音量を調整する

合流案内／踏み切り案内設定を変える

高速道路の合流地点に近くなるとお知らせする音声案内／踏み切り近くなるとお知らせする音声案内の設定を変えることができます。

- ① F-27手順 **1**、**2** に従って操作し、
合流案内／踏み切り案内の **常時**／**案内中**／**しない** を選択してタッチする。

■ **常時** をタッチした場合

：ルートを設定していないときでも音声案内をします。


■ **案内中** をタッチした場合

：ルート案内中に音声案内をします。

■ **しない** をタッチした場合

：音声案内を止めます。

- ② **現在地に戻る** または **戻る** をタッチする。



専用レーン案内の案内設定を変える

ルート案内中に、右折専用道路または左折専用道路がある場合、音声で知らせる／知らせないを設定することができます。

- ① F-27手順 **1**、**2** に従って操作し、
専用レーン案内の **する**／**しない** を選択し
タッチする。

■ **する** をタッチした場合

：ルート案内中に音声案内をします。

■ **しない** をタッチした場合

：音声案内を止めます。

- ② **現在地に戻る** または **戻る** をタッチする。

