

スキャン画面について


スキャン画面では自宅登録／お好み登録／再スキャンやプリセット登録の確認などをすることができます。

1 受信画面をタッチして操作ボタンを表示し、

メニュー をタッチする。

：メニュー画面が表示されます。

1-2



2 スキャン をタッチする。

：スキャン画面が表示されます。

メニュー画面



3 登録や再スキャンなどをする。



■ 自宅登録をする場合

あらかじめ自宅チャンネルリストとして登録しておくことにより、旅行先などで視聴エリアの変更(エリア変更)をした場合(現在地を移動し他地域にいる場合)でもすばやく自宅呼び出しをする(自宅登録したエリアのチャンネルリストを呼び出す)ことができます。

① **自宅登録** をタッチする。

② 自宅チャンネルリストとして登録してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチする。

スキャン画面(例)



：現在の設定内容を自宅チャンネルリストとして本機に登録します。

③ 設定を終わるには…

戻る をタッチして、メニュー画面に戻る。