

画像再生する

■再生可能なJPEG ファイルの規格について

ファイルフォーマット	最大ファイルサイズ	最大画像サイズ	解像度
Baseline JPEG	10 MB(メガバイト)	13 M(メガ)ピクセル	480×234

※ Progressive JPEG、カラーフォーマットが Gray scale、CMYK の JPEG ファイルは対応しません。

※ JPEG 画像を表示する場合、画面 (480 × 234 ドット) より大きい画像は画面にあわせて表示されます。

■画像ファイル(JPEG)の再生について

- 画像ファイル (JPEG) と認識し再生するファイルは拡張子 “JPG” / “JPEG” が付いたものだけです。

※ 拡張子名は大文字でも小文字でもかまいません。

※ 拡張子が “JPG” / “JPEG” でも再生できない場合があります。


※ 異なった拡張子を付けるとファイルを誤認識してしまい、画像が表示されない可能性があります。

■フォルダ／ファイルについて

- 最大フォルダ階層 : 16 階層
- 1 フォルダ中の最大ファイル数 : 1000 (ファイル+フォルダ)
- 最大フォルダ数 : 1000
- 1 カード内の最大ファイル数 : 1000
- フォルダ名／ファイル名使用可能文字 : A～Z (全角／半角)、0～9 (全角／半角)、
_ (アンダースコア)、全角漢字 (JIS 第 2 水準まで)、
ひらがな、カタカナ (全角／半角)

SDメモリーカードに保存されているJPEG画像を本機に表示することができます。

本機は32 GBまでのSDHCメモリーカードに対応しています。

 「SDメモリーカードについて」A-29

※ SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。


1 SDメモリーカードを挿入し、電源を入れる。

 「SDメモリーカードを入れる／取り出す」A-31

2 ■ 画像一覧画面を表示している場合

: SDメモリーカード内のJPEG画像が一覧表示されます。

■ NAVI／テレビ視聴画面／音楽再生画面／動画再生画面を表示している場合

 「NAVI／AVの切り換えについて」A-28

画像一覧画面(例)

