


明るさ自動切り換え機能について

本機では、明るさセンサーで周囲の明るさを感知し、周囲の明るさに応じて、自動的に画面の明るさを変えます。



お願い 明るさセンサーを布などで覆わないでください。明るさを感知できなくなります。

明るさ自動切り換え機能を使う

K-2手順 **1**、**2** に従って操作し、明るさ自動設定で **する** を選んでください。

明るさ自動切り換え機能を働かなくする

K-2手順 **1**、**2** に従って操作し、明るさ自動設定で **しない** を選んでください。

周囲の明るさが変わっても、画面の明るさは変わりません。

お知らせ 地図の色設定画面(F-10手順 **3**)で昼夜切換を **自動** に設定している場合、明るさ自動設定を **しない** にしていても周囲が暗くなれば夜画面に切り換わります。