

省電力の設定をする

電池動作時にタッチパネル操作をしていないときに、画面を自動的に消す／消さないと電源オフを自動的にする／しないの選択ができます。

1 モード をタッチし、システム設定 をタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。



2 省電力 をタッチする。


：省電力設定画面が表示されます。



3 ■ 画面消しの設定をした場合

画面消しする時間 (**1分** / **3分**) をタッチする。

：タッチパネルの操作を1分または3分以上しなかったとき、自動的に画面が消えます。



■ 電源オフの設定をした場合

電源をオフにする時間 (**5分** / **10分**) をタッチする。

：タッチパネルの操作を5分または10分以上しなかったとき、自動的に電源がオフになります。

※時間が経過しても画面消しや電源オフにしない場合は、それぞれの **しない** をタッチしてください。

4 設定を終わるには・・・

戻る をタッチし、 **モード** をタッチする。

共通

〔明るさ自動切り換え機能について〕／〔省電力の設定をする〕