


セキュリティコードを設定する

■ セキュリティコードを解除する場合

- ① **しない** をタッチする。
：セキュリティコード入力画面が表示されます。




- ② 現在のセキュリティコードを数字をタッチして入力し、**決定** をタッチする。
：設定を保存しセキュリティ設定画面に戻ります。



■ セキュリティコードを変更する場合

- ① **しない** をタッチする。
：セキュリティコード入力画面が表示されます。



- ② 現在のセキュリティコードの数字をタッチして入力し、**決定** をタッチする。
：設定を保存しセキュリティ設定画面に戻ります。

