

電源について

車で使用する


付属のシガーライターコード(12V車対応)を本機に接続し、吸盤スタンドを使用してお車に取り付けてください。

取り付け方法につきましては、別紙の各取付説明書を参考にしてください。

家庭用電源(AC 100V、50Hz/60Hz)で使うには

付属のACアダプターを使用します。

家庭用電源コンセント
(AC 100V、50Hz/60Hz)へ接続




※家庭用電源を使用して電源を入れNAVIモードが表示された場合、画面に表示されるメッセージを確認し、**閉じる** ボタンをタッチしてください。

内蔵電池で使うには

本機に付属のシガーライターコード(12V車対応)または付属のACアダプターを接続していない状態で**電源** ボタンを押して電源を入れる。

本機を付属のシガーライターコード(12V車対応)または付属のACアダプターでご使用中に、車のキースイッチを「OFF」にする／本機から電源プラグを外す／コンセントから外すと、自動的に内蔵電池に切り替わりません。内蔵電池で動作させるには、本機の**電源** ボタンを押して電源を入れてください。

※内蔵電池を使用して主電源を入れNAVIモード画面が表示された場合は、画面に表示されるメッセージを確認し、**閉じる** ボタンをタッチしてください。



お願い

- 内蔵電池の残量が少ないと、電源が入らない場合があります。この場合は内蔵電池を充電してください。
【**音**「充電のしかた」】A-23
- 内蔵電池保護のため、本機の内部温度が高くなると電源が入らない場合がありますが、故障ではありません。正常温度に戻ってから再度電源を入れ直してください。