


電源の選択について

本機の電源を入れると、起動選択画面が表示されます。(セキュリティコードを設定している場合は、セキュリティコード入力画面が表示され、セキュリティコードを入力すると起動選択画面が表示されます。)

☞ **セキュリティコードが設定された状態で本機の電源を入れると…** L-11)

起動選択画面



※パーキングブレーキ接続ケーブル接続時／内蔵電池使用時は、起動選択画面は表示されません。

シガーライターコード(12V車対応)をご使用の場合


パーキングブレーキ接続ケーブルが未接続の場合は、起動選択画面が表示されます。

1

ボタンをタッチする。

:NAVIモード画面またはラストモード画面*
が表示されます。

*印…前回最後に選択していたモード画面



2

パーキングブレーキ接続ケーブルを接続する。

お願い パーキングブレーキ接続ケーブルを接続しないでメッセージ画面の **閉じる** ボタンをタッチすると、操作や機能が制限されます。

お車でご使用の場合は必ずパーキングブレーキ接続ケーブルを接続してください。

☞ 「動作について」 A-27

お知らせ 間違って別の選択ボタンをタッチしてしまった場合は、本機の **電源** ボタンを押して電源を切り、再度 **電源** ボタンを押して電源を入れ操作し直してください。