

## メニュー画面から電子コンパスのON/OFFを切り替えるには

### 1

**メニュー** ボタンをタッチし、**設定** ボタンをタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。

1-1



1-2

### 2

**電子コンパス** ボタンをタッチする。



### 3


**ON** / **OFF** ボタンをタッチする。

■ **ON** ボタンをタッチした場合

：メニュー画面のボタンの表示灯が点灯し、電子コンパス機能が動作します。

■ **OFF** ボタンをタッチした場合

：メニュー画面のボタンの表示灯は消灯し、電子コンパス機能が動作しません。



### 4

設定を終わるには・・・

**現在地に戻る** ボタンをタッチすると、現在地の地図画面に戻る。

※ **戻る** ボタンをタッチすると、1つ前の画面に戻ります。

**お願い** 電子コンパスを使用するときは、本機の画面を地面に対し平行の状態で使用してください。平行にしないと方位が狂う場合があります。